

N°	Código Interno	Tipo de Equipo	Tipo de Mantenimiento	Ubicación del Equipo	Frecuencia de Medición
1	E-1319	Compresor	Preventiva (M2 cambio de filtros aceite, combustible y aire)	Taller TEV	Anual
2	E-1320	Hidrolavadora	Preventiva (M1 cambio de aceite y filtro de combustible)	Taller TEV	2 meses
3	E-1332	Elevador de Vehículos	Preventiva (Engrase)	Taller TEV	Mensual
4	E-1333	Torno	Preventiva (Inspección aceite y engranajes)	Taller TEV	Anual
5	E-1336	Compresor	Correctiva	Gomería	Falla de equipo
6	E-1337	Balanceadora	Preventiva (Engrase)	Gomería	Semanal
7	E-1338	Desmontadora	Preventiva (Engrase)	Gomería	Semanal
8	E-989	Generador	Preventiva (M2 cambio de filtros aceite, combustible y aire)	Taller TEV	Anual